
使用説明書

ご使用前に必ずお読みください。使用説明書は お読みになった後も大切に保管してください。




各部の名称・ ①ズームボタン ②シャッターボタン

- ③ストラップ取付部 ④オートフォーカス窓 ⑤モードボタン ⑥撮影表示パネル
- ⑦測光窓 ⑧赤目軽減ランプ/ セルフタイマーランプ
- 9フラッシュ ①ファインダー窓 ①レンズ/レンズカバー ①緑ランプ
- (3)ファインダー接眼窓 14)裏蓋
- 15裏蓋開放ノブ 16三脚穴
- (7)途中巻き戻しスイッチ 18パワースイッチ 19フィルム確認窓
- ②デート表示パネル ②配池室カバー/ 開放ボタン

②デートスイッチ


1. ストラップの取付け方



*ストラップ取付け部に ストラップ先端の細い ヒモの部分を通し、通 したヒモの輪にもう一 方のストラップの端を 通して引っ張ってくだ さい。


2. 電池の入れ方

*使用する電池はリチウム電池(CR2・3V)1本です。




ストラップ調節具の突起部で電池室カ バーの開放ボタンを矢印方向に押すと、 電池室カバーが開きます。





電池の十、一を電池室内の表示に合わ せて必ず正しい向きで入れ、電池室カ バーを閉めてください。

*電池室カバーを閉めた後、パワースイッ チを押して電源ONにし、撮影表示パネル を確認してください。電池マークが点灯 (表示)していれば電池容量は OK です。




電池マークが【二型表示になったら、 最後まで撮影し、フィルムを巻き戻し た後に雷池交換してください。

*電池交換は必ず電源を OFF にしてから 行ってください。


3. フィルムの入れ方

- * DX コードによりフィルム感度を自動設定します。
- * DX コードの付いた 35mm フィルム (ISO100/200/400/800) を ご使用ください。




裏蓋開放ノブを矢印方向へ押し上げて 裏蓋を開けてください。

*カメラ内部のレンズに触れないようご注 意ください。




パトローネ(フィルムの容器)をカ チッと音がするまで押し入れ、フィル ムが平らに出るようにします。






フィルムを少し引き出し、カメラ内部 のフィルム先端マーク(**0ム** FILM TIP) に合わせてください。



*フィルムを先端マークよりも奥に入れ過 ぎないでください。フィルムが送られて も撮影途中で巻き戻ることがあります。 フィルム先端が長く出過ぎた場合は、パ トローネに少し巻き戻し、先端マークに 合うように長さを調節してください。




裏蓋を閉じるとフィルムは1枚目の撮 影位置まで自動的に送られます。

*フィルムが正しく送られていない時は、 フィルムカウンターは"0"のままです。 裏蓋を開けてフィルムを正しく入れ直して

4. 正しい構え方




*タテ位置の撮影では、フラッシュ が上になるように構えてくださ い。下にするとフラッシュが発光 した時に、写真が不自然になりま




- *構えた指や毛髪、ストラップなどが、レンズ、測光窓、フラッシュ にかからないようにご注意ください。
- *安定した姿勢でカメラを両手でしっかり持ち、指の腹で静かに シャッターボタンを押してください。

5. 一般撮影



パワースイッチを押してください。 レンズカバーが開き、レンズが撮影位 置(35mm広角)まで繰り出して、電 源が ON となります。

- *電源ONで、撮影表示パネルの液晶が点灯 します。
- *レンズやファインダー窓などを指紋などで 汚したり、キズをつけたりしないでくださ い。前面のレンズが汚れていたら、柔らか い乾いた布で軽く拭き取ってください。




ファインダー接眼窓をのぞき、ズーム ボタンを押して構図を決めます。 T側に押すと望遠側(80mmまで)、W 側に押すと広角側(35mmまで)に画 面が移動します。希望の構図になった


所で指を離して止めてください。

┌ォートフォーカスマーク│ピントを合わせたい被写体に、オート

フォーカスマークを合わせます。 *構図上、被写体がオートフォーカスマーク から外れる場合はフォーカスロック撮影を




してください。



シャッターボタンをさらに深く静かに 押し込み、シャッターをきってくださ

*撮影が終わるとフィルムが1コマ自動的に 送られ、フィルムカウンターの数字が1つ 進みます。



押して電源を OFF にしてください。 レンズが収納され、レンズカバーが閉 まります。 *電源 OFF で撮影表示パネルの液晶は全て


- 消灯します。 *電源ONのまま約3分間操作をしないと自
- 動的にパワーOFFとなります。

日中撮影の距離

焦点距離	撮影距離	
35mm~80mm	1.0m~∞	
1 m未満の通常撮影ではピントがぼける可能性が		

あります。

6. フォーカスロック撮影



ピントを合わせたい被写体にオート フォーカスマークを合わせ、シャッ ターボタンを半押しにしてください。 緑ランプが点灯し、ピント位置が固定 されます。


*フォーカスロックと同時に露出もロック されます。



シャッターボタンを半押しにしたまま 希望の構図に決め直し、シャッターボ タンをさらに深く静かに押し込み、 シャッターをきってください。

- *半押しした指をシャッターボタンから離 すとフォーカスロックは解除され、やり 直しができます。
- *構図を決め直すときに撮影距離が変わら ないようにご注意ください。

7. 自動フラッシュ撮影




暗い所でシャッターをきると、フラッ シュが自動的に発光します。

- *撮影表示パネルに ♥マークが点滅してい るときは充電中ですから、この間シャッ ターはきれません。
- *フラッシュ発光時のシャッター速度は、 広角側で最長約 1/45 秒まで、望遠側で最 長約 1/80 秒までとなります。手ぶれにご 注意ください。

フラッシュ撮影の 距離(ネガカラー フィルム使用の場合)

	焦点距離	
フィルム感度	35mm	80mm
ISO100	1.0m ~ 3.0m	1.0m ~ 1.4m
ISO200	1.0m ~ 4.2m	1.0m ~ 2.0m
ISO400	1.0m ~ 6.0m	1.0m ~ 2.8m
ISO800	1.0m ~ 8.4m	1.0m ~ 4.0m

8. 撮影モードの切替え



モードボタンを押す毎に、撮影モード 指標(◀)が各撮影モードマークを順 次示します。あるいは、撮影表示パネ ルにモードマークが点灯します。

撮影モードの循環

AUTO フラッシュ自動発光(フラッシュ AUTO)

- 赤目軽減撮影(フラッシュ AUTO)
- **め** セルフタイマー撮影(フラッシュ AUTO)
- プロ ポートレート夜景撮影 (赤目軽減付) (フラッシュ ON)
- 毎日中フラッシュ撮影(フラッシュON)
- プラッシュなしの撮影(フラッシュOFF)
- 👬 スナップ撮影(フラッシュ ON)


♥ クローズアップ撮影(フラッシュON)

▲ 遠景撮影 (フラッシュ OFF)

*一度設定したモード(セルフタイマー以外)は、設定を変えるまで固 定され、そのまま撮影が続けられます。


- また、電源を OFF にしてもモードは記憶されており、再度電源 ON に した時はAUTOに復帰しますが、モードボタンを1回押すと電源OFF 時に設定されていたモードに再設定されます。電源をONにした時は撮 影モードを確認し、必要に応じて設定し直してください。
- *セルフタイマー撮影では、撮影毎にモードは解除され、AUTOに戻りま す。

9. 赤目軽減撮影(フラッシュ AUTO モード)



モードボタンを押して、撮影モード指 標(**4**) を**②** マークに合わせます。


*暗い場所での人物のフラッシュ撮影に効 果的なモードです。赤目軽減ランプの点 灯により、フラッシュ発光時に起きやす い赤目現象の発生を軽減します。




シャッターボタンを押すと赤目軽減ラ ンプが点灯した後にフラッシュが発光 して撮影が終わります。

* 赤目軽減ランプ点灯からフラッシュ発光 までは約0.5秒かかります。この間、撮ら れる人が動かないようにご注意ください。 *明るい所ではフラッシュは発光しません。

10. セルフタイマー撮影(フラッシュ AUTO モード)



モードボタンを押して、撮影モード指 標(◀)を 🐧 マークに合わせます。 *三脚をご使用ください。




シャッターボタンを押すと、セルフタ イマーランプが7秒間点滅後、3秒間点

*シャッターボタンはカメラの後側に立っ て押してください。前側からでは正しい ピント・露出が得られません。

灯してシャッターがきれます。

- *セルフタイマーの作動をキャンセルした い時は、パワースイッチを押して電源を OFFにしてください。
- *撮影終了でモードは解除されます。

11. ポートレート夜景撮影(フラッシュ ON モード)




モードボタンを押して、撮影モード指 標(◀)を四マークに合わせます。

シャッターをきると、最長約1/2秒 までのスローシャッターによるフラッ シュ撮影ができます。

- *夜景や夕暮れをバックにした人物や、バッ クにフラッシュ光が届かない室内の人物を 撮影する時に適したモードです。
- *手ぶれを防ぐ為に三脚をご使用ください。 *このモードでは、明るい所でも常に赤目軽 減機能が働きます。赤目軽減ランプが 点 灯した後に、フラッシュが発光します。こ
- 動かないようにご注意ください。 *被写体が動いているときはぶれて写りま す。

の間、カメラを動かしたり、撮られる人が

12. 日中フラッシュ撮影 (フラッシュONモード)




モードボタンを押して、撮影表示パネ ルに 5 マークを点灯させます。

シャッターをきると、明るい所でも常 にフラッシュが発光します。 *フラッシュ発光時のシャッター速度は、広

- 角側で最長約1/45秒まで、望遠側で最 長約1/80秒までとなります。 手ぶれにご注意ください。
- *逆光や室内の窓際の人物、曇り日や日陰の 人物を撮影する時に適したモードです。

13. フラッシュなしの撮影(フラッシュ OFF モード)



モードボタンを押して、撮影表示パネ ルに**(な**)マークを点灯させます。


シャッターをきると、最長約1/2秒ま

でのフラッシュ発光なしの撮影ができ


ます。 *フラッシュの使用が禁止されている場所 (美術館など)や、都会の夜景などを撮影す

る時に適したモードです。 *手ぶれを防ぐ為に三脚をご使用ください。

14. クローズアップ撮影(フラッシュ ON モード)




モードボタンを押して、撮影モード指 標(▶)を ♥ マークに合わせます。 *ピント位置は約0.8mに固定されます。 *ピントの合う範囲は、約0.7m~0.9mです。



図のグレー部分(オートフォーカス マーク上端から下側)が写る範囲の目 安です。この範囲内で構図を決め、 シャッターボタンを押してください。 *フラッシュは常に発光します。

15. スナップ撮影 (フラッシュ ON モード)



モードボタンを押して、撮影モード指標(▶)を **輔**マークに合わせます。


このモードでは、オートフォーカスマークに関係なく、約1.5m~5mまでの被写体にピントの合った撮影ができます。

- *ピント位置は約2mに固定されます。 *このモードでは、レンズ位置が自動的に 広角側(35mm)にセットされます。 望遠撮影はできません。
- *人に撮ってもらうときやオートフォーカスマークを気にしないで撮りたいとき、オートフォーカスが働きにくい被写体を撮影する時に適したモードです。
- *フラッシュは常に発光します。

撮影距離

日中・曇り日	夜・室内
1.5m ~ 5m	1.5m ~ 3m

| 16. 遠景撮影(フラッシュOFFモード)




モードボタンを押して、撮影モード指標(▶)を ▲ マークに合わせます。

シャッターをきると、オートフォーカスマークに関係なく、遠景にピントの合った撮影ができます。

- *風景やガラス越しの遠景を撮影する時に 適したモードです。
- 適したモードです。 *夕・夜景など暗い場所での撮影は、手ぶれ を防ぐ為に三脚をご使用ください。
- *フラッシュは発光しません。

17. フィルムの取り出し方




フィルムを全部撮り終えると自動的に 巻き戻しが始まります。

巻き戻しが終わると、フィルムカウン ターに"0"が点滅した後、液晶が消灯 します。裏蓋を開けてフィルムを取り 出してください。

*撮影の終わったフィルムは、お早めに DP 店にお持ちになり「コニカカラー百年プ リント」とご指定ください。

*フィルムの規定枚数より多く撮影した場合には、最後の画面が少し重なることがあります。

18. 途中巻き戻しの方法



途中巻き戻しスイッチを、ストラップ 調節具の突起部で押すと、撮影途中の フィルムの巻き戻しができます。

液晶について

このカメラは撮影表示パネルとデート表示パネルに液晶を使用しています。液晶は高温のところでは表示が黒くなり、低温のところでは応答速度が遅くなることがありますが、いずれも常温になれば正常に戻ります。また静電気を帯びているものを近づけると表示が黒くなりますが、しばらく放置しておくと正常に戻ります。

おもな仕様

焦点調節

露出調節

形 式 : レンズシャッター式ズームレンズ付 AF 全自動

35mm カメラ

画面サイズ : 24 × 36mm

使用フィルム : DX コード付フィルム ISO 100/200/400/800、 フィルム感度自動設定

レンズ : コニカズームレンズ 35mm F5.6 ~ 80mm F12

(5群5枚)

シャッター : 絞り兼用プログラムシャッター、約 1/2 秒~

1/500 秒

:赤外光ノンスキャンアクティブ式自動焦点、 通常撮影範囲;1.0 m~∞、クローズアップ撮影 時;約0.8 mに固定、スナップ撮影時;約2mに

固定、フォーカスロック可能、遠景撮影可能 : 光導電素子によるプログラムAE、

中央重点測光

露出連動範囲 : (ISO100) f=35mm EV7 ~ EV16、 f=80mm EV7 ~ EV16

ファインダー : 実像式ズームファインダー、オートフォーカスマーク、緑ランプ(点灯; フォーカスロック)

:低輝度時に自動発光、発光間隔;約7秒、

連動範囲· (ISO100)

f=35mm 1.0 m \sim 3.0 m $_{\circ}$ f=80mm 1.0 m \sim 1.4 m

(ISO200)

f=35mm 1.0 m ~ 4.2 m \ f=80mm 1.0 m ~ 2.0 m

(ISO400)

f=35mm 1.0 m \sim 6.0 m , f=80mm 1.0 m \sim 2.8 m (ISO800)

1.00000

f=35mm 1.0 m \sim 8.4 m $_{\circ}$ f=80mm 1.0 m \sim 4.0 m

ります。

撮影モード :1.フラッシュ自動発光 2.赤目軽減撮影 3.セルフ

タイマー撮影 4. ポートレート夜景撮影 (赤目 軽減機能付) 5. 日中フラッシュ撮影 6. フラッ シュなしの撮影 7.クローズアップ撮影 8.スナッ

プ撮影 9. 遠景撮影(液晶表示パネルに表示)

セルフタイマー:電子式、作動時間・約10秒、セルフタイマーランプが約7秒間点滅した後に約3秒間点灯、途中

解除可能

フィルム給送 :電動式、オートローディング、自動巻き上げ、

自動巻き戻し、途中巻き戻し可能 フィルムカウンター:順算式、撮影表示パネルに表示

使用温度範囲 : - 10°~+ 50°C

電源 : CR2 リチウム電池 (3V) 1本

電池寿命 :50%フラッシュ発光のとき約12本(24枚撮り

フィルム)

大きさ :110.5×63×42.5 m m

質量(重さ) :180 g(電池別)

*性能については、当社試験条件によります。

*製品の仕様・外観については予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

- 1) 当社サービスステーションでは、コニカカメラの無料診断を行っております。長期間ご使用にならなかった場合や、結婚式、海外旅行など重要な撮影の前に当社サービスステーションに直接ご持参の上ご利用ください。また、2~3年に一度程度の定期点検およびオーバーホールをおすすめします。(有料)
- 2) 万一、保証期間中に故障した場合は、保証書を添え、当社サービスステーションまたはお買上げ店にお申し出ください。保証書に記載されている保証規定の範囲内で無料修理をいたします。なお、保証期間中でも保証書の添付がない場合、または保証書に販売店名およびお買上げ年月日が記載されていない場合は有料になります。
- 3) 修理のご依頼は、当社サービスステーションにお申しつけください。お買上げ店経由のときは、特に故障の個所や状態を具体的にお申し出ください。故障の状態によってはフィルムを添付いただければ、修理がよりスムーズに行えます。
- 4)使用上の誤り、当社以外での修理、改造、分解による故障、保管上の不備による故障は、保証の対象になりません。 また、砂泥かぶり、浸冠水、衝撃、落下、火災などの事故による 故障は、保証の対象にならないだけでなく、著しく損傷したもの はほとんど機能の修復は望めません。修理が可能かどうかの判定

は当社サービスステーションにご相談ください。

- 5) 本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品) は生産終了後5年間を目安に保有し、本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後でも修理可能な場合がありますので、当社サービスステーションまたはお買上げ店にご相談ください。
- 6) 保証期間を過ぎた後の修理は有料となります。また、その際の修理品の運賃など諸掛かりは、お客様のご負担とさせていただきます。

日頃ご愛用のカメラに予期しない現象が起きたら、使用説明書をもう一度よく読み直しましょう! 電池の消耗や使い方のミスといったことがよくありますので、まず、ご自身でチェックしてください。

安全ガイド

この製品は写真撮影のためのカメラです。撮影以外の目的に使用しないでください。製品の安全性については十分配慮していますが、このページの記載および電池に関する警告・注意をよくお読みになった上で正しくお使いください。

下記マークは万一にも傷害や損害を与えることのないように製品を使用していただくための警告表示・注意表示マークです。



このマークは、製品を正しくお使いいただけなかった場合、製品の使用者等が死亡または重傷を負う可能性があることを示す警告マークです。



このマークは、製品を正しくお使いいただけなかった場合、製品の使用者等が軽傷または中程度の傷害を負う可能性がある状況、または物的損害が予想される危険状況を示す注意マークです。



このマークは製品を使用する場合の禁止事項を示 すマークです。

警告・注意表示の内容が判読できなくなったときは当社サービスステーションで、新しい使用説明書と交換することをおすすめします。(有償)

⚠ 警告



絶対にカメラを分解しないでください。カメラ内部に高電圧回路があるので感電の危険があります。



電池を火の中に入れたり、ショート、分解、加熱、充電をしないでください。爆発して大けがの危険があります。



カメラで直接太陽を見ないでください。目を痛める危険があります。

- ○極めて低温または高温の場所に カメラを放置した場合は、素手 で直接カメラに触らないでくだ さい。やけどをする危険があり ます。
- ○引火性ガスや物質 (ガソリン、 ベンジン、シンナー等) の近く で使用しないでください。爆発 火災、やけどの危険がありま す。



電池は乳幼児の手の届かない場所 に保管してください。誤って飲み 込むと死亡する危険があります。




カメラのストラップは、乳幼児の 手の届かない場所に置いてください。乳幼児が誤って首に巻くと窒息の危険があります。

- ●次のような場合には直ちに使用 を中止し、やけどや感電を地に 注意しながら速やかに電池を抜 いて、販売店または当社サービ スステーションにお持ちくださ い。そのまま使用すると火災や 感電、やけどなどの危険があり ます。
- ・変な音、熱い、焦げ臭い、煙が出るなどの異常を感じたとき。 ・水中や雪中に落としたり、内部
- ・落下や損傷により内部が露出したとき(この場合、露出した内部には絶対に触らないでください)。

に水が入ったと思われたとき。



マシュを発光させないでください。 目を痛める危険があります。 また、自動車等の運転者に向けて フラッシュを発光させないでくだ さい。事故の原因となります。



なお、本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および撮影により得られる利益の喪失など)については補償いたしかねます。 地域(特に海外)によっては電池の

入手が困難な場合があります。重

要な写真撮影の際には、予備の新

しい電池を携行することをおすす

めします。

*フィルムは、空港での荷物預 け入れや手荷物検査の際のX 線照射により、感光すること があります。 フィルムは手荷物とし、検査 の際は手荷物から出してX線

をおすすめします。

₩ (Q) (j)

指定(形式)外の電池を使用しない


でください。発熱発火の危険があ

*フラッシュの表面が汚れていたり、フラッシュを覆ったままフラッシュ撮影すると、フラッシュ発光時の高温により、フラッシュや覆ったものが変質や変色します。また、煙が出ることもあります。


を当てない検査を受けること

撮影の際には、フラッシュ表面 の汚れを清掃し、フラッシュを 覆わないようご注意ください。

末長くご愛用いただくために



直射日光下の車の中や、夏の海岸 など、高温多湿の場所にカメラを 放置しないでください。



カメラの保管には新しい戸棚や引き出しに使われているホルマリン や防虫剤のナフタリンは避けてく ださい。



カメラの清掃に、アルコールやシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。



寒い戸外から暑い室内に入るなど 急激に温度が変わると、レンズが 曇ることがあります。しばらく放 置してからご使用ください。



雨の中で使用しないでください。 潮風に当たったら、すぐに乾いた 布で拭きとりましょう。特に塩分 は禁物です。



泥や砂をかぶらないようにご注意 ください。修理ができないほどの 故障になることがあります。



テレビや冷蔵庫など電気製品の近くに置いたままにしないでください。

○カメラは精密機械です。落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えないでください。

環境保護のため再生紙を使用しています。

Konica

- ●コニカのホームページ http://www.konica.co.jp
- ●サービスステーション (本製品についてのお問い合わせ・修理の受付窓口)東京(新宿) 160-0022 東京都新宿区新宿 3-26-11 新宿高野ビル 4F

TEL(03)5269-0691(代) 大阪 541-0059 大阪市中央区博労町 4-4-1 コニカ大阪ビル 3F TEL(06)6253-0251(代)

名古屋 460-0008 名古屋市中区栄 2-2-17 名古屋情報センタービル 3 F TEL(052)221-8950(代) 福岡 812-0011 福岡市博多区博多駅前 1-4-4 安田生命博多ビル 8 F TEL(092)451-4810(代)

札幌 060-0003 札幌市中央区北三条西1-1-1 ナショナルビル7F TEL(011)271-6434(代) 仙台 983-0852 仙台市宮城野区榴岡 5-12-55 NAVIS ビル4F

(4) 983-0852 仙台市宮城野区榴岡 5-12-55 NAVIS ビル TEL(022)298-9050(代) 広島 730-0037 広島市中区中町 8-6 フジタビル 1F

●お客様相談室(コニカ製品のお問い合わせ窓口) TEL(03)5269-9748(代)

●営業時間のご案内

●休業のご家内

十・日曜日、祝日

● 新宿 10:30 ~ 18:30、お客様相談室 9:30 ~17:00、その他 9:00 ~17:25 ※詳しくはお近くのサービスステーションにお問い合わせください。

その他の休業日(年末、年始、夏期休暇、新宿は特別休館日もあります)

KONICA PHOTO IMAGING KONICA CANADA INC. KONICA EUROPE G.m.b.H KONICA UK LTD. KONICA FRANCE S.A. KONICA AUSTRIA G.m.b.H KONICA HONG KONG LTD. KONICA AUSTRALIA PTY.LTD. KONICA SINGAPORE PTE.LTD. KONICA THAILAND Co.LTD.

> PRINTED IN CHINA 1491 95110-00